

CHARIOT BRANCARD TRANSPORT DE CORPS

400 PCF TC

(Hauteur variable)



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris « souris » ral 7005 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 civière fixe avec plateau incurvé en aluminium anodisé
- 1 barrière de pieds
- 3 sangles de maintien avec boucle plastique
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Hauteur de chargement : 55 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg

Options d'usine

- Barrière de pieds renforcée (fixation par 4 points)
- Tôle d'appui sur barrière de pieds
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Civière amovible avec 4 points de fixation
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel
- Sangles de maintien avec boucle métallique
- Kit de fixation sur ancrage arrière
- 2 roulettes (installées sur la civière) pour déplacement latérale en position verticale (ascenseur) nécessitant la civière amovible
- Kit de 2 roues Ø100 de reprise de charge

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur pliée: 295
- Hauteur dépliée : 845

Poids

- 40 kg




Accessoires disponibles

- 4ème sangle de maintien côté jambes (nécessaire pour la position verticale)
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



Manette de
commande de
béquille arrière
avec rappel
automatique en
position de sécurité
(rouge)



Manette de
commande de
béquille avant avec
rappel automatique
en position de
sécurité (vert)

Manette de
commande
de réglage
en hauteur


Vues des différentes positions d'utilisation



Position roulage / brancardage



Position intermédiaire 1



Position intermédiaire 2



Position intermédiaire 3

Civière amovible seule
en position verticale
(ascenseur)



Position intermédiaire 4



Position ambulance

Plan du brancard

